

NOTICE



SPÉCIALISTE DE LA VENTE EN LIGNE DES PIÈCES DÉTACHÉES,  
MOTEURS ET ACCESSOIRES POUR STORES ET VOILETS ROULANTS

**VOILET-STORE.FR**

# NOTICE

DE PRISE DE MESURES

VOILET ROULANT RÉNOVATION

## PRESENTATION:

LE VOILET ROULANT PEUT ÊTRE INSTALLÉ DE 3 FAÇONS DIFFÉRENTES

**Pose sous linteau** : c'est la pose la plus populaire. Le volet est posé sous le linteau contre la fenêtre tandis que le coffre d'enroulement est orienté vers l'extérieur.



**Pose sous linteau inversé :** le volet roulant est posé sous le linteau, aligné à la façade et son coffre demeure à l'intérieur.



**Pose en applique contre la façade :** le volet roulant est fixé directement sur le mur de la façade. Le coffre est aligné avec le linteau.





## MESURE DE LA LARGEUR

Pour la largeur, il est recommandé de prendre les dimensions de la fenêtre à 3 endroits différents ( en haut, au milieu et en bas) et de ne retenir que la plus petite mesure.



### Pour votre information :

Sur le site volet-Store, vous devez reporter les mesures de largeur suivantes :

- Largeur du bas
- Largeur du milieu
- Largeur du haut
- Largeur entre les murs

**NB :** La largeur du coffre d'enroulement est la même que la largeur finale de volet roulant.

Volet-Store se charge du calcul de la largeur finale de votre volet roulant en fonction du type de la pose que vous aurez choisie :

**Exemple :** Pour une pose sous linteau ( ou inversé) : côte inférieure de 5mm : Volet-Store retire 5mm à la largeur que vous avez reportée. Cela est indispensable pour que vous puissiez installer facilement votre volet sous le linteau et conserver une certaine marge pour la manœuvre de votre volet.

Mesurez la hauteur sous linteau, en d'autres termes, la hauteur entre le point le plus bas de la descente de votre volet et le linteau :

- Pour une pose en applique : la mesure de la hauteur est à prendre contre la façade.
- Pour une pose sous linteau : prenez la mesure de la hauteur au plus près de la fenêtre.
- Pour une pose sous linteau inversé, prenez la mesure au plus près de votre façade.



NB: Tout comme pour la mesure de la largeur, vous devez reporter la hauteur sous linteau. Volet-store.fr se charge également du calcul de votre volet toujours en fonction du type de la pose choisie ( sous linteau, sous linteau inversé, ou en applique).

### Note importante :

Une fois toutes les mesures prises, vous devez les reporter sur le site sans rien ajouter ou réduire. Volet-store s'occupera de tous les détails afin de trouver le volet roulant idéal pour votre fenêtre.

**UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? CONTACTEZ NOUS !**

**CONTACTEZ NOUS**  
**09 72 10 45 45**





**VOLET-STORE.FR**

GRAND CHOIX ET STOCK IMPORTANT DE  
PIÈCES DÉTACHÉES POUR STORES ET VOLETS ROULANTS.

**CONTACTEZ NOUS**

**09 72 10 45 45**