

# NOTICE

## DE PRISE DE MESURE


### TABLIER SEUL POUR VOILET ROULANT



## MESURE DE LA LARGEUR

A- VOUS REMPLACEZ UN TABLIER EXISTANT ET VOUS CONSERVEZ VOS COULISSES ACTUELLES.

Mesurez la largeur entre les profondeurs des coulisses et déduisez 10 mm.




## B - VOUS REMPLACEZ UN TABLIER EXISTANT AINSI QUE VOS COULISSES.

A l'extérieur, mesurez la largeur entre les murs.


Comme les murs ne sont pas toujours tout à fait droits, nous vous conseillons de prendre la largeur en 3 points, (en haut, au milieu et en bas). C'est la plus petite des 3 que vous retiendrez.

A cette mesure, retirez 60 mm, c'est-à-dire 2 x 30 mm, afin de pouvoir installer les coulisses des deux côtés de votre tablier.



## MESURE DE LA HAUTEUR

Mesurez la hauteur sous linteau, c'est-à-dire la hauteur entre le point le plus bas de la descente du volet et l'ouverture prévue dans le linteau puis ajoutez-y 250 mm afin de permettre l'enroulement sur l'axe.



**UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? CONTACTEZ NOUS !**

**CONTACTEZ NOUS**  
**VOLET-STORE.FR**



The background features two large, sweeping, curved lines. The outer line is a solid blue color, and the inner line is a bright yellow color. Both lines curve from the top right towards the bottom left, creating a sense of motion and framing the central text.

# **VOLET-STORE.FR**

GRAND CHOIX ET STOCK IMPORTANT DE TOUTES  
LES PIÈCES DÉTACHÉES POUR STORES ET VOLET ROULANTS.